




Návod na použitie
diaľkového ovládača
AC RF

Parametre výrobku



Model výrobku: GL-RC-311

Hz Spotreba energie: <0,5W

Stupeň ochrany: IP20

výkon: 20 dBm

Prevádzková teplota: -20–45 °C Rozmery: 42 × 38 × 17 mm

Vstupné napätie: AC 100–240 V, 50/60

Dosah ovládania: 40 m

Protokol: 2,4 GHz RF Vysielací

Materiál: nehorľavý PC

Funkcia tlačidla

Zapnutie:

Krátke stlačenie: Zapnutie

3-krát rýchlo krátko stlačiť: Prechod do režimu vymazania kódu (režim vymazania kódu trvá 5 sekúnd a po 5 sekundách sa z neho systém automaticky vypne)

Krátke stlačenie: Vypnutie

3-krát rýchlo krátko stlačiť: Prechod do režimu vymazania celkového kódu (režim vymazania kódu trvá 5 sekúnd, po 5 sekundách sa režim vymazania kódu ukončí)

G1/G2/G3/G4:

Krátke stlačenie: Zapnutie/vypnutie

Dvakrát rýchlo krátko stlačiť: Prepnutie funkcie dlhého stlačenia (V počiatočnom stave sa diaľkový ovládač sa po 10 sekundách bez



žiadnej operácii) – nastavenie farebnej teploty – nastavenie farby). Ak je aktuálnou funkciou dlhého stlačenia nastavenie jasu, po dvoch rýchlych krátkych stlačeniach sa funkcia dlhého stlačenia prepne na nastavenie farebnej teploty.

Rýchle krátko stlačenie trikrát: Vstup do režimu vymazania individuálneho kódu (režim vymazania kódu trvá 5 sekúnd a po uplynutí 5 sekúnd sa z neho systém automaticky vráti)

Dlhé stlačenie: Ak je aktuálnou funkciou nastavenie jasu, dlhým stlačením zvýši jas a po uvoľnení tlačidla opäť dlho stlačte, aby

Každé stlačenie je nezávislá skupina, nemôže ovládať svietidlá v

Spôsob zapojenia



8-9mm wire preparation

0.5-1.63mm²(24-14AWG)

Párovanie/odpárovanie diaľkového ovládača

Spôsob spárovania:

"?"/. Vypnite svietidlo a po 10 sekundách ho opäť zapnite.

"??". Do 4 sekúnd po zapnutí svietidla krátko stlačte ľubovoľnú kombináciu tlačidiel PUSH na 2,4 GHz vysokonapätového diaľkového ovládača (podrobnosti nájdete v návode na použitie jednotlivých svietidiel).



"??. Po úspešnom spárovaní sa svietidlo **krát** (konkrétne javy nájdete v návode na použitie svietidla).

3

„4.“ Ak sa spárovanie nepodarí, zopakujte vyššie uvedené kroky.


Note: One light can be paired by four remote controls at max. When the fifth remote control is paired successfully, the first paired remote control will automatically fail.

Postup zrušenia spárovania:

Vymazanie individuálneho kódu (vymazáva iba spojenie medzi súčasným diaľkovým ovládačom a svietidlom)

„II“. Vypnite svietidlo a po 10 sekundách ho opäť zapnite.

②. Within 4 seconds after the light is powered on, quickly short press 3 times the PUSH button of the group where the light is located. The remote control's indicator light will start to flash, entering individual code clearing mode.



**quick Short press for 3 times
PUSH buttons**




③. If the disconnection is successful, the light will **flash 6 times** (for specific phenomena, refer to the light's instruction manual).

Total code clearing (clear all connections between remote controls and the light)

①. Power off the light, then power it on after 10 seconds.

②. Within 4 seconds after the light is powered on, quickly short press 3 times the "ON" or "OFF" button on the remote control. The remote control's indicator light will flash, entering total code clearing mode.



**quick Short press for 3 times
"ON" and "OFF"**



③. If the disconnection is successful, the light will **flash 6 times** (for specific phenomena, refer to the light's instruction manual).



Attention

1. Before turning on the power, please ensure that all connections are correct and secure, and do not operate while the power is on.
2. The product should be used under the rated voltage. Using it under excessive or insufficient voltage may damage products.
3. Do not disassemble the product, as it may cause fire and electric shock.
4. This product is a precision electronic device, do not use it in damp, high temperature, high pressure, or dusty environments.
5. Do not use the product in metal shielded areas or around strong magnetic fields, as this may severely affect the wireless signal transmission of the product.

Upozornenia

1. Vzhľadom na neustále zavádzanie nových technológií sa špecifikácie výrobkov môžu zmeniť bez ďalšieho upozornenia.
2. Táto príručka slúži výlučne na informačné a orientačné účely a nezaručuje úplnú zhodu so skutočným výrobkom. Skutočné použitie by sa malo riadiť skutočným výrobkom.
3. Komponenty a príslušenstvo opísané v tejto príručke nepredstavujú štandardnú konfiguráciu výrobku. Konkrétna konfigurácia závisí od obsahu balenia.
4. Všetky texty, tabuľky a obrázky v tejto príručke sú chránené príslušnými vnútroštátnymi zákonmi a nesmú sa používať bez nášho súhlasu.